

Handleiding Plugin-thermostaat, zonder klokfunctie

Er zijn drie waardes voor de thermostaatfunctie.

- Measured temperature (actuele temperatuur)
- Start temperature
- Stop temperature

Zorg dat je bovenstaande drie waardes ziet. Als je deze niet ziet, druk dan net zolang op de "MODE" knop totdat je deze drie waardes ziet. Je zit dan in de thermostaat functie.

Vervolgens kun je twee waardes instellen via **SET**. De geselecteerde waarde gaat vervolgens knipperen op het display.

Start temperature: Dit is de minimaal gewenste temperatuur in de ruimte. Als de temperatuur lager is dan deze temperatuur, dan schakelt de thermostaat de stroom door. Gebruik de **UP** en **DOWN** toetsen om de temperatuur per 0,1 graad aan te passen. Druk vervolgens op **SET** om de stop temperatuur in te stellen.

Stop temperature: dit is de maximaal gewenste temperatuur in de ruimte. Als de gemeten temperatuur gelijk aan óf hoger is dan de stop temperatuur, dan schakelt de thermostaat de stroom uit. Nadat je de stop temperature hebt ingevoerd stopt het knipperen vanzelf na circa tien seconden.

Zowel geschikt voor koelen als verwarmen.



Tip: je kunt deze thermostaat eventueel combineren met een slimme stekker, waardoor je ook uitgebreid gebruik kunt maken van programma's. Je doet dan eerst de slimme stekker in het stopcontact en daarna sluit je deze plug-in thermostaat aan op je slimme stekker.