

## De VH Echo thermostaat toevoegen aan de Smart Life App

### Introductie VH Echo thermostaat met wifi

De VH Echo thermostaat met wifi is een veelzijdige draadloze (RF) thermostaat die gebruikt kan worden om een ruimte te reguleren met infraroodverwarming.

Volg eerst de instructies van de uitgebreide [handleiding van de VH Control Echo thermostaat](#) om deze aan te sluiten, om daarna te combineren met de slimme wifi schakelaar.



### 1. Koppelen van de VH Echo thermostaat aan de wifi schakelaar(s)

*Voordat je aan dit onderdeel begint, zorg ervoor dat je naast je thermostaat ook ten minste één slimme wifi schakelaar hebt gekoppeld aan je Smart Life app. De handleiding voor het toevoegen van een slimme wifi schakelaar vind je hier:*

<https://www.extrawarmte.nl/klantenservice/handleidingen/#wifischakelaar>

Als de thermostaat en wifi schakelaar(s) zichtbaar aanwezig zijn in de Smart Life App, dan is de volgende stap het creëren van een scene (een programmaregel) om de wifi schakelaar en de thermostaat aan elkaar te verbinden.

**Stap 1:** kies in het hoofdvenster voor “Smart” (onderin).

**Stap 2:** kies vervolgens voor “Create Scene”. (Dit kan ook door op het plusteken rechtsboven te klikken.)

**Stap 3:** kies voor “When device status changes”

**Stap 4:** kies voor de thermostaat (in ons geval “VH Control Echo” thermostaat)

**Stap 5:** kies voor “Werkstatus” en kies voor “Verwarming”.

**Stap 6:** kies nu voor het plusje achter “Then”. Kies vervolgens voor “Run the device” en kies voor de wifi schakelaar die je aan wil hebben op het moment dat de thermostaat in de verwarming-stand schiet. Kies voor “Switch 1” en kies vervolgens voor “ON” en klik op “Opslaan”. Kies voor “Volgende”. Kies voor “Opslaan”.

Kies vervolgens voor “Yes” om direct gebruik te maken van je nieuwe programma.

085 – 002 1867



info@extrawarmte.nl



www.extrawarmte.nl



## De VH Echo thermostaat toevoegen aan de Smart Life App

**Stap 7:** om het wat overzichtelijker en duidelijker te maken kan je nu op het programma klikken en vervolgens rechts op de drie puntjes klikken om de naam van het programma aan te passen. Wij adviseren om deze de naam “Aan-regel” te geven.

**Stap 8:** herhaal stap 1 t/m 7 maar dan kies je bij stap 5 de werkstatus “Warm houden” (dit houdt in dat de verwarmingstand op de thermostaat op “uit” staat (linksonder geen vlammetje). Kies bij “Then” dat de desbetreffende schakelaar(s) uit moet(en). Bij stap 7 adviseren we je om dit programma “Uit-regel” te noemen.

### Overige informatie:

- Zodra de werkstatus van de Echo thermostaat verandert, stuurt de thermostaat een signaal door naar de router, die ervoor zorgt dat de app en de status van de schakelaars worden geüpdatet.
- Het kan zijn dat er een kleine interval is tussen de weergegeven temperatuur op je thermostaat en de weergegeven temperatuur in de app.
- De tijd en de datum op de thermostaat wordt automatisch goed gezet via de wifi verbinding.
- Als je eenmaal de aan- en uit-regels hebt ingesteld in je smart life app, hoeft je niet per se je telefoon aan te hebben staan. De thermostaat kan zelfstandig de informatie naar de router sturen, waardoor het schakelen van de panelen ook doorgaat als je telefoon uitstaat of geen bereik heeft.

Bekijk eventueel ook deze YouTube video waarin we uitleggen hoe je een regel toevoegt in de Smart Life app:

<https://youtu.be/xJhoyVqacE>

of scan de QR code:



## 2. Programma modus of handmatig bediening

Gebruik de PRG knop op de thermostaat om te wisselen tussen de programma- en de handmatige modus.

- In de programmamodus ziet u in het scherm PRG. De thermostaat werkt volgens het voor ingestelde programma. (Zie 2.1 en 2.2)
- Het is mogelijk om tijdelijk de temperatuur aan te passen binnen de programmamodus met de + en – knoppen. Bij het eerstvolgende schakelmoment zal de thermostaat weer terugkeren naar het vooringestelde programma.
- In de handmatige modus kunt u de thermostaat enkel handmatig bedienen. De ingestelde temperatuur wordt vastgehouden totdat deze weer wordt aangepast. Verander de ingestelde temperatuur met de + en – knoppen.

085 – 002 1867



info@extrawarmte.nl



www.extrawarmte.nl



## De VH Echo thermostaat toevoegen aan de Smart Life App

## 2.1 Programma instellingen

Op de thermostaat is onderstaande programma standaard vooringesteld:

| Maandag – Vrijdag |       |       |       |       | Zaterdag - Zondag |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|
| Periode           | 1     | 2     | 3     | 4     | 1                 | 2     | 3     | 4     |
| Tijd              | 06.30 | 08.00 | 18.00 | 22.30 | 08.00             | 10.00 | 18.00 | 23.00 |
| Temp.             | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 21 °C             | 21 °C | 21 °C | 16 °C |

## 2.2 Programma instellen of wijzigen

Doorloop onderstaande stappen om het programma naar eigen wens aan te passen.

1. Schakel de thermostaat in.
2. Druk gedurende ca. 5 seconde op de PRG toets.
3. Stel de eerste periode in (maandag-periode 1). Met behulp van de PRG toets worden de verschillende periodes doorlopen
4. Gebruik de + en – toetsen om de instellingen te wijzigen.

Het programma kan ook eenvoudig worden ingesteld via de APP, zie hiervoor het onderdeel Wifi instellingen in de [handleiding van de wifi thermostaat](#).

